


电路图




NFJ-200A1/NFJ-200A2/
NFJ-200A2S/NFJ-200A2D



NFJ-200A2T/NFJ-200A2TS/
NFJ-200A2TD



NFJ-200A3/NFJ-200A3D



NFJ-200A3T/NFJ-200A3TD

常见的故障及处理方法

故障	不能开机
原因	● 电源线没插上或接触不良 ● 未打开电源开关或温控开关 ● 机体损坏
处理方法	● 插上电源保证接触良好 ● 先打开电源开关和温控开关 ● 送至维修点维修

产品中有害物质的名称及含有的信息表

部件名称	有害物质									
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB_s)	多溴二苯醚($PBDE_s$)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)	邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)	邻苯二甲酸二正丁酯(DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)
电源线组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电子元器件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
金属件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1:○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
注2:以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

废弃回收提示:
为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理，如不当利用或处置可能会对环境和人类健康造成影响。



本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用期限为10年，超出期限可能带来危害。
某些部件也可能有环保使用期限标识，其环保使用期限以标识内数字为准。

保 修 卡

本说明书兼作保修卡，产品自售出之日起一年内，如因生产厂家质量问题所引起的故障，凭购买发票或本卡至本厂或特约维修部给予免费修理。因用户使用不当引起的故障或无购买发票或无本卡，仍给予修理，费用自理。

姓 名		住 址			
电 话		邮 编		购买日期	
机 型		发票号码		购买地点	
维修记录					


奥克斯集团有限公司
宁波卡帝亚电器有限公司
NINGBO KADEER ELECTRICAL APPLIANCES CO.,LTD.

商标持有人：奥克斯集团有限公司
制 造 商：宁波卡帝亚电器有限公司
生产基地：浙江省慈溪市观海卫工业东区
电话：0574-63612926 www.kadeer.cn
服务热线：4008-644-558
监督电话：4008 260 160

AUX 奥克斯

室内加热器（暖风机）
使 用 说 明 书

通过国家强制性3C认证
ISO 9001 质量管理体系认证企业
ISO 14001 环境管理体系认证企业
ISO 45001 职业健康安全管理体系认证企业
PICC 中国人保财险 产品由中国人民财产保险股份有限公司承保产品责任保险
执行标准：GB/T 4706.1–2024
GB/T 4706.23–2024





- 非常感谢您购买本公司产品
- 使用之前请详阅本说明书
- 说明书请妥善保管

注意事项

1.器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包括儿童)使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
2.应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具。
3.如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其服务机构或类似的专业人员更换。
4.进行保养时请一定要先拔下插头切断电源。
5.警告：为避免过热，禁止覆盖加热器。
6.加热器不得直接放置在电源插座下面。
7.在浴缸、喷头或游泳池的四周不得使用本加热器。
8.如果加热器跌落，请勿使用。
9.如果加热器有明显的损坏迹象，请勿使用。
10.在水平和稳定的表面上使用本加热器。
11.警告：除非提供持续监管，否则不要让不能自行离开房间的人在小房间使用本加热器。
12.警告：为降低火灾风险，请将纺织品、窗帘或任何其他易燃材料与加热器空气出口保持至少 1m 的距离。
13.本产品打算使用在海拔低于2000米地域。
14.请保存说明书，以备将来参考；如果缺少说明，请通过我们的网站 www.kadeer.cn 获取。
15.使用过程中，请将家用电器的电源插头完全插入电源插座中，并保持电源插头与插座接触良好。
16.当需要使用延长线电源插座时，请使用符合国家标准要求的延长线电源插座。
17.人员离开现场时，请将电源断开。
18.产品出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时，请立即停止使用，关闭开关，断开电源。
19.不应从带插座的灯头上引接电源供给家用电器。
20.延长线电源插座所接家用电器的总额定电流值，不应超过原固定插座或线路的额定电流值。
21.本产品不应在易燃易爆物品附近或类似环境中使用。
22.使用者不应自行拆卸家用电器，不应变更内部接线、部件和保护装置。
23.从插座上拔下插头时，不应对电源线施加拉力。
24.使用者不应以普通导电体或超出规定电流容量的熔断体替换家用电器和电源的熔断体。
25.使用者不应自行改变低压断路器或剩余电流动作保护器的设定值。
26.警告: 拆下防护外壳前必须确保风机与电源断开。
27.严禁在灰尘、油污比较严重的环境下使用，且环境温度不宜超过30℃。
28.取暖器禁止覆盖，禁止在取暖器上烘烤物品，防止发生火灾。
29.取暖器在工作时严禁触摸防护网罩，防止高温烫伤；请特别注意儿童。
30.为延长产品使用寿命，请不要在取暖时移动取暖器，不要在摇头时强行停止摇头或乱摇头。
31.因为加热器被覆盖或不正确的放置会引起火灾，故不得利用带有可自动接通电源的程序器，定时器或任何其他装置来使用本加热器。
32.不得用湿手操作取暖器开关或拔掉电源线插头，以防触电。
33.防护保护罩对儿童或残疾人没有提供全面的保护；儿童应当受到监督以确保其不会玩耍本加热器。
34.本产品只适合在室内使用，请勿在室外使用。
35.电源线请勿弯折，拉扯，缠结，以防电源线过热。
36.在本机没有组装好前请不要接通电源，以免发生意外。
37.移动前应拔掉电源插头，待机体冷却后方可移动，移动时必须小心。
38.请勿直接拉着电源线移动机体。
39.本产品请勿安放在窗帘及室内家具旁边使用，放置时应离墙及家具1米以上，其顶部1米内不得有遮挡，以利于空气流通。
40.勿长期在潮湿、灰尘多的地方使用及储藏，以免造成外壳腐蚀或因湿气引发漏电、感电等事故的发生。
41.不得随意分解机体，不得对本产品进行任何形式的改装，以免发生危险。
42.接通电源时产品有轻微声响属正常现象。


清洁与保养


1. 长期不用时，请将本产品清洁干净，待其干燥后，按原包装顺序将机体及各部件装入包装箱内，然后置于干燥处妥善保管。
2. 清洁前，请切断电源，待机完全冷却后方可进行。
3. 切勿用水冲洗产品，可用含少许中性洗涤剂的软布擦拭，要用干净的软布擦净。
4. 清洁后，待机体充分干燥后，方可通电使用。

技术参数


产品型号	额定电压	额定频率	额定功率
NFJ–200A1	220V	50Hz	2000W
NFJ–200A2	220V	50Hz	2000W
NFJ–200A2T	220V	50Hz	2000W
NFJ–200A2S	220V	50Hz	2000W
NFJ–200A2TS	220V	50Hz	2000W
NFJ–200A3	220V	50Hz	2000W
NFJ–200A3T	220V	50Hz	2000W
NFJ–200A3D	220V	50Hz	2000W
NFJ–200A3TD	220V	50Hz	2000W
NFJ–200A2D	220V	50Hz	2000W
NFJ–200A2TD	220V	50Hz	2000W

结构介绍






NFJ–200A2/NFJ–200A2S/
NFJ–200A2D



NFJ–200A2T/NFJ–200A2TS/
NFJ–200A2TD



NFJ–200A3/NFJ–200A3D



NFJ–200A3T/NFJ–200A3TD

使用方法

1、将本产品电源插头插入220V~ 50Hz 15A以上的电源插座中；
2、以顺时针方向将可调温控旋钮最大位置转至对准工作指示灯即可；
3、如果选择冷风，请将档位开关“”档，拨到对准工作指示灯位置，选择暖风时，将档位开关“●”或“●●”档，拨到对准工作指示灯位置，此时室内温度会随着本机的工作而逐渐升高。
4、当本机连续工作至达到您所需的合适温度时，请将可调温控旋钮以逆时针方向旋转，直到听到“哒”一声时，本机将停止工作，此时本机会随着房间温度的变化而循环工作。
5、你可根据需要对使用功率进行调节，“●”档功率为1000W，“●●”档功率为2000W。
6、将档位开关旋至“O”档，本机停止工作。
7、将摇头开关打开，产品开始左右摇头（仅限NFJ–200A3和NFJ–200A3D）。
8、关机时请先关闭加热开关，使内部热量散尽后再关机。
注：冷风档仅用于加速发热体散热。